

Instruktion WAKOL D 3540 Kork lim

WAKOL®
Anspruch verbindet



1. Rengør overfladen for snavs og støv



2. Tilføj limen på bagsiden med en korthåret rulle



3. Rul limen ud jævnt på hele overfladen og undgå "helligdage"



4. Tilføj så lim på væg eller gulv på same måde



5. Igen, undgå "helligdage" og husk at det er jævnt rullet på



6. Vent til begge overflader tørrer og limen er gennemsigtig



7. Læg pladen på væg eller gulv og brug evt. en gummihammer eller lign. Så du er sikker på det hæfter overalt



8. Derefter forsætter du med næste plade og sørger for det ligger helt tæt.

DesignKork